Cod. AA.02.02812.002.005 - Protezione faro OFFROAD per KTM 1050/1090/1190ADV*- V-LED Nero/Nero/Trasparente
Cod. AA.02.02813.002.005 - Protezione faro OFFROAD per KTM 1050/1090/1190ADV*- V-LED Nero/Nero/Orange
*Anche per 1290 Super Adventure-T

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Twalcom®. La scelta dei materiali e le caratteristiche dei componenti derivano da lunghi test di prova che hanno permesso di giungere alla realizzazione di prodotti estremamente affidabili, robusti e funzionali. Nel tempo e nel corso dei brevi o lunghi viaggi che effettuerà siamo sicuri che apprezzerà il prodotto che ha scelto e si sorprenderà di come sia diventato indispensabile. La consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e l'uso al fine di poter sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto e comprenderne la potenzialità.

PRIMA DELL'USO - Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni contenute in questo libretto. Esse contengono avvertenze importanti per l'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'accessorio che avete acquistato. Conservare sempre queste istruzioni a portata di mano e qualora se ne presentasse l'occasione, passare il libretto al prossimo proprietario dell'accessorio. Considerato che non esistono leggi specifiche di riferimento per questo tipo di prodotto, riteniamo che il prodotto che ha acquistato sia sicuro e pensato, progettato e costruito nel miglior modo possibile.

Caratteristiche tecniche	
Protezione Faro OFFROAD V-Led	Struttura: protezione in Peraluman 2 mm. - supporto in Peraluman 3 mm. – Lente in P.C. 3 mm. - viti in acciaio inox
Peso complessivo	Kg. 0,265

Distinta base e descrizione particolari

N°	Cod.	Descrizione	N° pz.	Chiavi necessarie per il montaggio
1	P-002024	Protezione faro Offroad KTM 1090ADV/R – Black	1	
2	P-002262/2243	Lente in P.C. 3 mm. Trasparente/Orange	1	Pre-montato
3	P-002030	Antivibrante per protezione faro Road/Offroaf KTM 1090ADV/R	1	Pre-montato
4	P-002031	Innesto rapido M6 diam. 16 x 20	4	Pre-montato
5	P-002104	Rondelle ROS - Nero 6 x 10 x 1	4	
6	P-002102	Vite Torx Inox (TSBL) 6 MA x 10	4	TX 20
7	P-002026	Supporto per protezione faro Road/Offroad KTM 1090ADV/R – Nero	1	
8	P-002032	Gommino per innesto rapido	4	Pre-montato
9	P-002028	Distanziale All. per supporto protezione faro Offroad 1090ADV/R	2	
10	P-002035	Vite Torx Inox (TS) M5 x 40	2	TX 25
11	P-001579	Rondella ø 16 mm. 3h. - Black	2	
12	P-002029	Paracolpi gomma ø mm. 16 x 11h. foro 9,90 per Protezione faro Offroad 1090ADV/R	4	
13	P-002034	Istruz. Protezione faro Offroad/Lexan x 1090ADV.	1	

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Verificare che tutti i componenti indicati nella distinta base siano presenti nella confezione. Preparare le chiavi necessarie al montaggio dell'accessorio acquistato. Prima di procedere al montaggio del nuovo prodotto assicurarsi che la moto sia posizionata in modo stabile e sicuro. Alcune viti in dotazione e/o i dadi autobloccanti hanno un particolare trattamento frena-filetti per evitare che le vibrazioni della moto possano svitarle. Per non perdere la loro peculiarità devono essere posizionate ed avvitate una sola volta.

Attenzione: prima di procedere con il montaggio portare il parabrezza nella sua posizione più alta.

Posizionare i 4 paracolpi in gomma sui gommini già montati sul supporto della protezione; foto 1. Svitare le due viti in corrispondenza del faro anteriore (riponendole con cura per un eventuale futuro riutilizzo). Posizionare il distanziale sinistro in alluminio, quindi il supporto, quindi la vite svasata M5 x 40 con la relativa rondella svasata in alluminio. Improntare la vite senza serrare; foto 2. Posizionare ora il distanziale destro in alluminio, quindi il supporto, quindi la vite svasata M5 x 40 con la relativa rondella svasata in alluminio. Improntare la vite senza serrare.

Una volta verificato il corretto montaggio, serrare definitivamente senza forzare. Inserire ora gli innesti rapidi della protezione; prima i due di sinistra o di destra, poi gli altri due; foto 3.

Attenzione: il forte effetto molla e la resistenza nell'inserimento degli innesti rapidi della protezione nei gommini del supporto è voluta. L'effetto molla contribuisce a tenere in sede la protezione in caso di guida in fuoristrada e alle alte velocità.

AVVERTENZE GENERALI

- Non si assumono responsabilità per danni provocati da un uso errato e per impieghi diversi da quello previsto.
- Qualora non si desiderasse conservare l'imballaggio, provvedere al corretto e differenziato smaltimento dello stesso.
- Richiedere esclusivamente ricambi originali; I ricambi sono sempre disponibili. Potrete richiedeteli specificando il nome ed il codice dell'articolo in Vostro possesso ed il numero, il codice ed il nome di riferimento del particolare riportato nella Distinta base e descrizione particolari.

PULIZIA E MANUTENZIONE - Per la pulizia della protezione faro OFFROAD non sono indispensabili particolari accorgimenti salvo l'uso di prodotti abrasivi. L'uso di tali materiali è vivamente sconsigliato. Prima di un lungo viaggio controllare sempre il corretto serraggio delle viti di fissaggio.

Attenzione alcune foto potrebbero non corrispondere al prodotto acquistato ma usate a solo titolo esplicativo.

Foto. 1

Foto. 2

Foto. 3

Foto. 4

NOTE - Per la ricerca continua e per l'ottimizzazione dell'economia di scala, le case costruttrici apportano continue modifiche ai propri prodotti. Inoltre per esigenze commerciali è possibile che moto prodotte per un determinato paese/nazione con specifiche relative al paese di destinazione vengano dirottate in un paese/nazione diversa. Queste moto possono presentare piccole differenze, differenze che potrebbero rendere difficoltoso il montaggio di alcuni accessori. Nonostante Twalcom® cerchi di aggiornare ed adeguare la propria produzione alle modifiche effettuate è possibile che il prodotto possa presentare difficoltà di montaggio. Ce ne scusiamo.

TWALCOM

www.twalcom.com info@twalcom.com